







## 検証環境構成図と本書記載範囲





※FC-VTLとしてのDataDomainの活用を 検討し、検証用にDellEMC社様から DD3300を借用致しました。

DD3300には、 IBM i のサポートがあります。

本書は、IBM i でバックアップおよび D域IPLの設定手順と動作確認結果を 記載致します。





次ページから、まずは、IBM i のシングル・モードとライブラリーモードのライブラ リーのバックアップ、ファイルのリストア、システムバックアップの手順を確認し、 その後、D域IPLの手順をご紹介します。

### DD3300はSANスイッチを経由することなく、IBM i のD域IPLができることが確認 できました。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 歴	歴( <u>5)</u> ブックマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H) × +				- <b>a</b> ×			
← → ♂ ☆	(i) 🔒 https://172.16.0.111/dd	em/#vtl	… 🗵 🗘 検索	II				
<b>D≪LL</b> EMC Dat	ta Domain System Manager		■ ファイル 編集 表示 通信 アクション ウインドウ ヘルプ		C - 5250 ディスプレイ		- 🖻 🗙	
Home	+ DD Virtual Tape Libraries	Access Groups > Group	5. fr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	■ 書 当 弩 ⑦ 記 憶 域 制 征	卸装置資源の処理	システム	4 : E7007920	
Health	- Access Groups	Group Name	オプションを入力して,	実行キーを押	. てください		C - 5250 ディスプレイ	- 8 ×
Data Management	Groups     Groups     JapeServer     Groups     TESTGPP9	TapeServer TESTGRP9	5=構成記述の処理 OPT 資源	/ = 資源明細の タイプ型式	ファイル 編集 表示 通信 アウション ウィントウ ヘレレブ 1월 🛍 🏦 🏦 🛃 🕗 🗐 🌎 🐻 👪 📟 🗉	II 💥 🛔 🛔 🛔 🕌 🦉		
Replication Protocols	+ Resources	Total Number of Groups: 2	— ТАРМЦВО1 — ТАРО1 — ТАРО2		位置指定....		装 直 記 並 の 処 埋 開 始 文 字	システム : E7007920
DD Boost CIFS NFS DD VTL	+ Pools				オ プ シ ョ ン を 入 力 し 2 = 変 更 8 = 状 況 の 処 理			刷 7 = 名前の変更
Hardware					<b>OPT 装置</b> TAPMLB01 TAP01	タイプ 3584 3580	テ <b>キ ス ト</b> 自 動 構 成 に よ っ て 作 成 さ れ た 自 動 構 成 に よ っ て 作 成 さ れ た	
Maintenance							自 動 構 成 に よ っ て 作 成 さ れ た	2
			MA* C	₩₩ 英数 ≜	パラメーターまた(; ===>			終 わ り
		1			F3=終了 F F12=取り消し F		F5=最新表示 F6=作成 理	F9=テu]n゜の複写
					MA* C	M W	英数半角 &	10/003
								▲ 172.16.0.170:2300 3 <sup>1</sup>

Copyright 2018 IGUAZU Corporation

IBM i バックアップ&リストア検証(シングルモード)



#### IBM i にてテープ装置の初期化(INZTAPコマンド)



IBM i バックアップ&リストア検証(シングルモード)



### IBMiにてシングルモードの準備(ライブラリーからテープドライブに変更)

C - 5250 ディスプレイ     C - 5250 ディスプレイ	
ファイル 構美 衣木 通信 アクション ウィンドン ヘルン	←切り蒸え作業
	、 切り自ん   F未
装置の処理	$\sqrt{2}$ $\pi$ $\pi$ / $E7007920$
下のオブションを入力して、実行キーを押してください。 1 = 使用可能にする 2 = 使用不能にする 5 = 明約 8 = 制御装置および回線の処理 9 = 名前変更 13 = 記	細の表示 7=xョネ-ニ´の表示 、述の変更
OPT 装置 jb ホ* 状況 <u>2</u> TA P M L B 0 1 35 8 4 使用可能 TA P 0 1 35 8 0 使用できない(オブション 1 TA P 0 2 35 8 0 使用できない(オブション 1	↓切り替え作業後
	C - 5250 ディスプレイ - <b>ロ</b> ×
	ファイル 編集 表示 通信 アからふ クルンドウ ヘルプ
	🛱 階 🏚 🛧 🛃 🥝 💷 🏟 🐻 🎬 20 🏛 💥 🛔 👘 👘 20 🖉
	装置の処理
	システム: E/00/920
F1=ヘルプ F3=終了 F5=最新表示 F9=コマンド F12=取消し F17=最上部 F18=最下部 F21=援助	Fのオノジョンを入力して、美行キーを押してくたさい。 1=使用可能にする 2=使用不能にする 5=明細の表示 7=xョネーニ'の表示 8=制御装置および回線の処理 9=名前変更 13=記述の変更 L
MA* C M₩ 英数半角 A	TAP#EDDT 3584 使用できない(オフション」を使用) TAPDT 3580 使用可能
	TAP02 3580 使用できない(オブション1を使用)
	終わり
	<del>F1-ヘルプ F3-終了 F5-最新</del> 表示 F9=コマンド入力行 F11=記述の表示
	F12= 取消し F17= 最上部 F18= 最下部 F21= 援助レベルの選択
	1/216.0.1/0/2000 [3]*

IBM i バックアップ&リストア検証(シングルモード)



### IBM i にてテープ装置でのシステムバックアップ(GO SAVEメニューの21より)

	C - 5250 ディスプレイ		- 🗇 🗙
ファイル 編集 表示 通信 アクション ウインドウ ヘルプ			
"B % (b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
コマンド	の省略時値の	指 定	
選択項目を入力して、 実行キーを押し			
装置 ・・・・・・・・・・・・・・	<u>T A P O 1</u>		
コマンドのプロンプト	<u>N</u>	Y = Y E S , N = N O	
チ動ファイルの絵査	N	Y = Y E S N = N O	
メッセージ待ち行列の転送	<u>* N O T I F Y</u>	*BREAK, *NOTIFY	
	* <u>0 U D D C N T</u>	~ ~ !! ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ	
開始時刻	<u>* LUKKENI</u>	* CURRENT, 時 ※J	
開始日	<u>* C U R R E N T</u>	*CURRENT, 日付	
ネットリーク・サーハーをオフ に構成変重	* 4	* 4 I I * N O N F	
		whee, whome	続 <
F3= 終了 F12= 取り消し			
			10/007
MA* U MII 央 叙	千		167037
			▲   <u> </u>
		4. ノロ 5. その	
		6. 変更	済みオブジェ
		7. ライ	センス・プロ
		8. 機密	保護 データ
		10. 構成	
		11. <i>ディ</i>	レクトリー内
		F3= 終 了	F4= プロ
		F13= 情報援し 伊 答 キ * (+ %	助 F16=シス ■ = = = = 、
			夏元オノション

IBM i バックアップ&リストア検証(シングルモード)



#### IBM i にてテープ装置の個別(ファイル)の復元(RSTOBJコマンド)

9	A - 5250 ディスプレイ	- 🗇 🗙		
ファイル 編集 表示 通信 アクション ウインドウ ヘルプ	, 3 m X2			
M A I N				
次の 1 つを選択!				
<ol> <li>ユオ汎フプ通シ間メ情報</li> <li>オ・フ用アロ信ス題ニ報</li> <li>・・・・</li> <li>・・・</li> <li>・・</li> <li>・・</li></ol>	・ タ ス ク ・ タ ス ク テ ム ・ タ ス ク テ ム ・ タ ス ク 、 ラ イ ブ ラ リ ー , お よ び フ ォ ル ダ ー ミ ン グ の 定 義 ま た は 変 更 の 表 示 オ ブ シ ョ ン CCESSS の タ ス ク			
90. サインオ			A - 5250 ディスプレイ	- 🗖 🗙
選択項目またはコ ===> <u>RSTOBJ OBJ(</u> <u>TLIB(OTEMP)</u> F3= 終了 F4=* F23= 初期 xp+- (	マンド (TOKMSP) SAVLIB(QEOL) DEV(TAPOI) MBROP *20]ま*n F9=テu]n*の複写 F12= 取り消 の設定	T(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) RS し F13= 情報援助	■ ⑦ IBM I メインメニュー い。	システム : E7007920
MA* A	₩₩ 英数半角 Å	20/007		
		4. ノァィ ル, ライ 5. ブログラミング 6. 通信 7. システムの定義ま 8. 問題処理 9. メニューの表示 10. 情報援助オブショ 11. IBM I ACCESS のタ	ラリー, およびフォルダー たは変更 ン スク	
		90.サインオフ		
		選択項目またはコマンド ===>		
		F3=終了 F4=ポワ]ポn F23=初期 xp+-の設定 1個のオブジェクトを 0E0	F9=テu]n´の複写 F12=取り消し Lから QTEMP へ復元した	F13= 情報援助
		M & * A	₩₩ 基数 半角 Δ	20/007
				<ul> <li>172.16.0.170-2300 [j]</li> </ul>

## IBM i バックアップ&リストア検証(ライブラリーモード)



### IBM i にてライブラリーモードにする。

A - 5250 ディスプレイ	- ° _×	
가서 編集表示 通信 アクション ウクリウ ヘルプ		- XIRN/i個UCRPMSが必要
and 7700 <b>do do d</b>		
MAIN IBM I メインメニュー		
	システム: E7007920	
次の 1 つを選択してください。		(石信ライヤンフ)
		(行良ノイビノヘ)
1. ユーザー・タスク		
2. オフィス・タスク		
3. 汎用システム・タスク		
4. ファイル、ライブラリー、およびフォルダー		
5 プログラミング		
こう ふにつ システムの定義またけ変更		
	<b>2</b>	A - 5250 ディスルイ - 🗸 🗸
	ファイル 編集 表示 通信 アクション ウインドウ ヘルプ	
TI. IBM I ACCESS 00 4 2 9	백 뉴 슈 🋨 🛃 🕗 🗉 🖣 🤴 👪 🖾 🎞 💥 🍓 🚢 🎍 🐇 🥬	
		装置の処理
90. サインオン		システム : E7007920
	下のオプションを入力して	、実行キーを押してください。
選択項目またはコマンド	1= 使用可能にする 2=	- 使用不能にする 5= 明細の表示 7=xaを=* の表示
===> WRKCFGSTS CFGTYPE (*DEV) CFGD (TAP*)	8= 制御装置および回線(	の処理 9= 名前変更 13= 記述の変更
_F3= 終了 _F4=ボワ]ボn _F9=テu]n゙ の複写 _F12= 取り消	ODT 壮爱 ibt*	
F23= 初期 xp+- の設定		
MA* A MW 英数半角 A		
		使用できない(オフション1を使用)
テーブをライフラリに 良し イ		
		終わり F5- 男報まテ F0- コマンド入力行 F11- 記述のまテ
苦キエオ		- 〒3- 取利衣小 〒9= コマント人刀行 FEE 記述の表示
旦こみり。	- FIZ= 取消し - FI/= 最上台	部 F18= 最下部 F21= 援助レヘルの選択
	MA* A	MW 英数 半角 A 08/002
		▲ <b> </b> [172.16.0.170.2300 ]

IBM i バックアップ&リストア検証(ライブラリーモード)



#### IBM i にてテープ装置の初期化(INZTAPコマンド)



IBM i バックアップ&リストア検証(ライブラリーモード)



#### IBM i にてテープ装置のシステムバックアップ(STRBKUBRMコマンド)



# D域IPL検証(Native IBM i 区画に物理FC構成による検証) iguazu

## StoreOnceにてIBM i シングルモード等価準備(テープドライブに装填)

デイル(E) 編集(E) 表示(⊻) 履歴(§ ── System Manager ×	) フックマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H) 十						-	× 10				
← → ♂ ✿	(i) 🔏 https://172.16.0.11	1/ddem/#vtl			⊠ ☆	Q 検索	lii\					
	Domain System Manager						с (	5 😗				
Home	+ Pools DD Virtual Tape Libraries	> DD VTL Service > Lib	oraries > VTL	TEST9 > Tapes		More Tasks 🔻	7	^				
Health	Location: VTL_TEST9	✓ Pool: All	✓ Barcode:	•	Count:	Move						
Data Management		DRT FROM LIBRARY SET STA	CREATE	ファイル(E) 編集(E) 表記 (mi) System Manager	≂(⊻) 履歴( <u>S)</u> ブックマ・ × +	ーク( <u>B)</u> ツール( <u>T)</u> ヘルプ( <u>H</u> )						- 0 ×
Replication	Barcode 🔺 Pool 🔹	Location	Capacit	← → ⊂ ŵ	1	https:// <b>172.16.0.111</b> /dde	m/#∨tl		•••	☑ ☆ Q 検索		\ ₪ ≡
Protocols	✓ FULL91L5 Default	VTL_TEST9 slot 1 RW	4000 G									ତ ଓ 🕄
DD Boost CIFS NFS	FULL92L5 Default	VTL_TEST9 slot 2	4000 G	Home	Move Tape	e : VTL_TEST9						×
DD VTL	FULL93L5 Default	VTL_TEST9 slot 3	4000 G	Health	Location: VTL_TE	EST9 Pool: All	✓ Barcode:	*	Count:		SEARCH	
Hardware		VTL_TEST9 slot	4000.6	Data Manageme		Barcode 🔺	Pool 🔶	Location +	State +	Capacity $\blacklozenge$	Used 🔶	
Administration	Select all pages	4 Tapes	ĸĸ	Replication	•	FULL91L5	Default	VTL_TEST9 slot 1	RW	4000 GIB	195 GiB (4.88%)	
Maintenance	Items Selected: 1	RW: Read- Writeable	RL: Retention Lock	Protocols		FULL92L5 FULL93L5	Default Default	VTL_TEST9 slot 2 VTL_TEST9 slot 3	RW	4000 GiB 4000 GiB	0 GiB (0.00%) 0 GiB (0.00%)	
			DC	DD Boost CIFS	Select Destination:	FULL94L5	Default <b>19</b> Device: Dri	VTL_TEST9 slot 4	RW Start Addr	4000 GIB	0 GIB (0.00%)	
				NES DD VTL	4 Tapes	K C Page: 1	ن ۲apes Per Paç	ge:	15	~		
				Hardware		RW:	Read-Writeable RL: F	Retention-Lock RO	: Read Only WP: W	'rite-Protected RD:	Replication Destination	
				Administration	2							EL
				Maintenance	item	ns Selected: 1	Writeable	Lock Or	lv Protecte	d Destinati	on	
				_				DD System Mar	nager: DD3300.localdom	ain OS: 6.2.0.10-61554	8 Model: DD3300 L	Jser: sysadmin Role: admin

# D域IPL検証(Native IBM i 区画に物理FC構成による検証) iguazu

## StoreOnceにてIBM i シングルモード等価準備(テープドライブに装填)

System Manager	× +	(L)					
← → ♂ ✿	1 https://172.16.	.0.111/ddem/#vtl		••• 🛡 🏠 🔍 🕸	m □ =		
<b>D&amp;LL</b> EMC					ල ල <b>(</b> )		
Home	+ Pools DD Virtual Tape Libra	aries > DD VTL Service > L	ibraries > VTL_TEST9 > Tapes		More Tasks 👻 ?		
Health	Location: VTL_TEST9	V Pool: All	✓ Barcode: *	Count:	SEARCH		
Data Managemen	t IMPORT FROM VAULT	EXPORT FROM LIBRARY SET ST	TATE CREATE TAPES DELETE T	APES			
Replication	Move Tape : VTL_TES	Т9			×		
Protocols	Location A	Barcode 🔶	Source 🔶	ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 	履歴(S) ブックマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H) × 十		- 0 ×
DD Boost	VTL_TEST9	FULL91L5	VTL_TEST9 slot 1	$\overleftarrow{\leftarrow}$ $\rightarrow$ C $\widehat{\Box}$	① 🔒 https://172.16.0.111/ddem/#vtl	🕑 🏠 🔍 検索	
CIFS	* Tapes will be assigned to the next avai	ilable location starting at 1.			Data Domain System Manager		G Q S
DD VTL	?			Home	+ Pools		^
Hardware		VTL_TEST9 slot			DD Virtual Tape Libraries > DD VTL Service > Librar	Ies > VIL_IES19 > Tapes More Ta	isks 🔻 💈
Administration	Elili 0/15 Defau	lt _ DW	4000 GIR 0 GIR (0 00%)	Ov Health	Location VTL_TEST9 v Poot All	Barcode      Count	SEARCH
	Select all pages	4 Tapes	к с Page: 1 > э	Ta Data Management	IMPORT FROM VAULT EXPORT FROM LIBRARY SET STATE	CREATE TAPES DELETE TAPES	
Maintenance	Items Selected: 1	RW: Read- Writeable	RL: Retention- RO: Read Lock Only	Replication	love Tape : VTL_TEST9 Status		×
			DD System Manager: DD	Protocols	Move Tapes		
				CIFS			CLOSE
				NFS DD VTL	¥10-10013-300		CLOSE
				Hardware	FULL93L5 Default RW	4000 GiB 0 GiB (0.00%) 0x PM Not s	pecified
					C FLILL GALS Default VTL_TEST9 slot DW	4000 GIR 0 GIR (0 00%) 0 5/23/2019 01:55 Not e	nonified ¥
				Administration	Select all pages 4 Tapes	C Page: 1 S N Tapes Per Page: 15	<b>•</b>
				Maintenance	Items Selected: 1 RW: Read- R Writeable La	C Retention- RO: Read WP: Write- RD: Replication ock Only Protected Destination	
						DD System Manager: DD3300.localdomain OS: 6.2.0.10-615548 M	lodel: DD3300 User: sysadmin Role: admin

# D域IPL検証(Native IBM i 区画に物理FC構成による検証)

## HMCより、D域IPLの実施

VHMC: プロファイルの管理 - Mozilla Firefox - 「	←代替再始動デバイスで物理FCを選択
● Mainterpretation (1997) 112:10:0:1700/Hittery/Wei/Yi425     論理区画プロファイルの屋性: IBMi+Storwize @ IBMi+Storwize @ Server-     9009-41A-SN7807920 - IBMi+Storwiz ファイル(E 編集) 表示() 屋(S フッファ/0(B) ソ=ル(I) ヘルフ(	▲ ↓ HMCから該当区画を起動
二     ノロセッ     メモ     I/O     仮想パタノ       般     サー     リー     I/O     仮想パタノ       ごの区画プロファイル用のタグ付き I/O デバイス(     ノードゥェア管理コンソール       ロード・ソース     VHMC リソース > ずべてのシステム > Server-9009-41A       いたサエリシース     VHMC リソース > 「マー」	170/dashboard/#resources/systems/eaeb44da-002f-314d-b2: … ② ☆ Q 検索
代替中始動デバイス U78D2.001.WZS0175-P1-C9 PCIe2 16Gb 2 コンソール 管理コンソール 代替コンソール 代替コンソール	べての区画の状態、正常性、およびキャバシティー情報を表示およびモニターします。       範疇性の表示     図画 ID     IP アドレス     アデンション LED     参照コード     OS タイプ     ●       第2754150 たまプロテスを アゲイル[5] 編集(E) 表示(V) 風歴(S) ブッウマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H)     アデンション LED     参照コード     OS タイプ     ●       圖 localinost: パードウェア管理コンソー、X     者
なし 操作コンソール なし OK 取消 ヘルプ OK 取消 ヘルプ OK 取消 ヘルプ	<ul> <li></li></ul>
<sup>wath-sy</sup> ハードウェアの強化IO 予約第みストレーラ・ブール 地帯マエレーマール 地帯マエレーマール 地帯マエレーマール 地帯マエレーマール	「       「       「       ●

iguazu

## D域IPL検証(Native IBM i 区画に物理FC構成による検証)

iguazu

## 起動すると、"ライセンス内部コードの導入"画面が表示される







更新履歴



# 内容に応じてテキストを入力してください。

日付	バージョン	更新内容
2019/7/吉日	初版	新規作成